



## ULTRASUÈDE

---

### APPLICATIONS

Revêtement intérieur

### GENERAL SPECIFICATIONS

Largeur : 55" / 1 420 mm

Conditionnement : 33 verges / 30 m R.O.T.

Poids : Environ 11,1 oz par verge carrée / 375 g par mètre carré

Épaisseur : 1 mm

Finesse des fibres : 0,21 dtex

Composition :

80 % Polyester non-tissé (environ 30 % PET d'origine végétale)

20 % Polyuréthane non-fibreuse liante (environ 30 % PU d'origine végétale)

### CARACTÉRISTIQUES

Abrasion : ASTM D4157-13 (2017) Wyzenbeek—200 000 double frottements

Perméabilité à l'air : ASTM D737-04

Indice F/R : Bulletin CA-117 — Juin 2013

Critères Proto CA 133 B

Classe A ASTM E84

Classe 1 UFAC

Peut être traité pour répondre aux normes FMVS S302,

IMO 652, CRIB 5

Résistance au boulochage : ASTM D3512/D3512M

Résistance à la traction : ASTM D 5034-95

Résistance à la déchirure : ASTM D2261-13(2017)

Stabilité dimensionnelle : ASTM 3597-02 (2013)

Solidité des couleurs AATCC 8

au frottement :

Procédure Humide — Classe 5.0

Procédure Sèche — Classe 5.0

Solidité des Couleurs à la Lumière : AATCC 16H — Classe 5.0

Acoustique : ASTM C 423-02

Les installations de production de Toray sont certifiées ISO 9001 et 14001.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

**ENTRETIEN QUOTIDIEN** : Un rapide coup de brosse anti-peluches redonnera à l'Ultrasuede® sa texture sensuelle et son éclat doux. De temps en temps, il est également conseillé de passer l'aspirateur sur le tissu, puis de le dépoussiérer doucement mais soigneusement avec un chiffon blanc bien essoré ou une éponge.

**NETTOYAGE DES TACHES** : Tapotez doucement les déversements avec un essuie-tout jusqu'à absorption. Pour les salissures séchées, brossez légèrement ou passez l'aspirateur sur la zone tachée. Si cela ne fonctionne pas, essayez de frotter la zone tachée de l'extérieur vers l'intérieur avec un chiffon blanc bien essoré humidifié à l'eau tiède.

**TACHES À BASE D'HUILE** : Essayez d'essuyer autant que possible les taches d'huile - sans étaler la tache - avec un chiffon sec ou un essuie-tout. Tapotez la zone tachée avec un chiffon blanc trempé dans de l'alcool éthylique de l'extérieur vers l'intérieur, puis tamponnez la saleté et l'huile desserrées avec un chiffon sec. Répétez si nécessaire.

**TACHES ANCIENNES OU TENACES** : Essayez le traitement de nettoyage des taches décrit ci-dessus ; même les taches non solubles dans l'eau nécessitent souvent un traitement ultérieur à l'eau. Si la tache persiste, essayez de traiter avec de l'alcool éthylique.